

# Coordenada vertical del centro de carena

---

La posición del centro de carena es imprescindible para conocer la estabilidad del barco. Tanto la posición vertical como la posición horizontal de dicho punto, son necesarios para obtener la estabilidad. La coordenada vertical del centro de carena, nos indica la distancia vertical que hay desde la posición del plano base, que en muchas ocasiones coincide con la quilla del barco, hasta la posición del centro de gravedad del volumen de agua (u otra sustancia) desalojado.

Esta distancia estará referida como  $\overline{ZB}$  o  $\overline{KB}$ .

